

# 試験報告書

依頼者 CRS株式会社

一般財団法人

日本食品分析センター

東京都渋谷区元代々木町52番1号



検体 速攻 CleanClean

表題 雌ラットを用いる急性経口毒性試験

2020 年 08 月 28 日当センターに提出された上記検体について試験した結果をご報告いたします。

## 雌ラットを用いる急性経口毒性試験

### 要 約

速攻 CleanCleanを検体として、雌ラットを用いる急性経口毒性試験(限度試験)を行った。

20 mL/kgの用量の検体を雌ラットに単回経口投与し、14日間観察を行った。その結果、観察期間中に異常及び死亡例は認められなかった。

以上のことから、ラットを用いる単回経口投与において、検体のLD50値は、雌では20 mL/kgを超えるものと評価された。

## 1 依頼者

CRS株式会社

## 2 検体

速攻 CleanClean

## 3 試験実施施設

一般財団法人日本食品分析センター 多摩研究所  
東京都多摩市永山6丁目11番10号

## 4 試験期間

2020年08月28日～2020年10月30日

## 5 試験目的

検体について、OECD Guideline for Testing of Chemicals 420(2001)に準拠し、雌ラットにおける急性経口毒性を調べる。

## 6 試験動物

5週齢のWistar/ST系雌ラットを日本エスエルシー株式会社から購入し、約1週間の予備飼育を行って一般状態に異常のないことを確認した後、試験に使用した。試験動物はポリカーボネート製ケージに各5匹収容し、室温23℃±3℃、照明時間12時間/日とした飼育室において飼育した。飼料[マウス、ラット用固型飼料；ラボMRストック、日本農産工業株式会社]及び飲料水(水道水)は自由摂取させた。

## 7 試験方法

検体投与用量として20 mL/kgを投与する試験群及び対照として注射用水を投与する対照群を設定し、各群につきそれぞれ5匹を用いた。

投与前に約17時間試験動物を絶食させた。体重を測定した後、試験群には検体、対照群には注射用水をそれぞれ20 mL/kgの投与容量で胃ゾンデを用いて強制単回経口投与した。

観察期間は14日間とし、投与日は頻回、翌日から1日1回の観察を行った。投与後7及び14日に体重を測定し、Leveneの検定を行った。分散に差が認められなかったため、Studentのt-検定により群間の比較を行った。有意水準は5%とした。観察期間終了時に動物すべてを剖検した。

## 8 試験結果

### 1) 死亡例

いずれの投与群においても、観察期間中に死亡例は認められなかった。

### 2) 一般状態

いずれの投与群においても、観察期間中に異常は見られなかった。

### 3) 体重変化(表-1)

投与後7及び14日の体重測定において、試験群は対照群と比べ体重値に差は見られなかった。

### 4) 剖検所見

観察期間終了時の剖検では、すべての試験動物に異常は見られなかった。

## 9 結論

検体について、雌ラットを用いる急性経口毒性試験(限度試験)を実施した。

その結果、観察期間中に異常及び死亡例は認められなかった。

以上のことから、ラットを用いる単回経口投与において、検体のLD50値は、雌では20 mL/kgを超えるものと評価された。

表-1 体重変化

投与群	投与前	投与後(日)	
		7	14
試験群	135.3±4.3 (5)	165.7±6.1 (5)	186.7±6.5 (5)
対照群	135.3±4.4 (5)	167.9±4.7 (5)	183.6±7.5 (5)

体重は平均値±標準偏差で表した(単位:g)。

括弧内に動物数を示した。

以 上